


ナビゲーションなどを接続する



接続する各機器の取付説明書も、併せてご覧ください。

例)

- 7V型ワイドVGAインダッシュテレビ付HDDカーナビゲーションシステム (CN-HD9000SD)
- DVD-Videoプレーヤー (CX-DVP292D)
- CDチェンジャー (CX-DP1205D)
- システムアップ用スピーカー

必ず付属の光ファイバーケーブル (デジタル音声接続用) で接続してください。

お願い

各機器を重ねて取り付けしないでください。

お知らせ

本機をCN-HD9000SDに接続すると、インダッシュTV (TVチューナー) のプリアウト端子からは音声が出力されなくなります。2台目のモニターなどを接続する場合には、本機のプリアウト端子 (FRONT) に接続しなおしてください。

光ファイバーケーブル (デジタル音声接続用 : 3 m) < 付属品 >

- 傷ついたり、破損するようなこと (ドアなどに挟む、重いものを上に置くなど) はしないでください。
- 急な角度に折り曲げないでください。
- ケーブルが引っ張られた状態になるような配線はしないでください。

