


画面調整 (つづき)

明るさ

画面の明るさを調整します。

[初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15]

- 1 メニューの “ 画面調整 ” から “ 明るさ ” を選択する。



- 明るさ調整画面が表示されます。

- 2 <> ボタンを押して, 調整する。

- > : 画面が明るくなる。
- < : 画面が暗くなる。



お知らせ


- MODE ボタンを押すと, メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタンを押すと, メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は, 約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。

色の濃さ

画面の濃淡を調整します。

[初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15]

- 1 メニューの “ 画面調整 ” から “ 色の濃さ ” を選択する。



- 色の濃さ調整画面が表示されます。

- 2 <> ボタンを押して, 調整する。

- > : 画面の色が濃くなる。
- < : 画面の色が薄くなる。



お知らせ

- MODE ボタンを押すと, メニュー画面および設定 / 調整画面の表示が解除されます。
- 設定 / 調整画面のときに MENU ボタンを押すと, メニュー画面にもどります。
- 設定 / 調整画面の表示は, 約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。