

各部のなまえとはたらき

再生できるディスクについて

カーナビゲーションシステムに付属のリモコン

別売のカーナビゲーションシステム (CN-DV2200Dなど) を組み合わせた場合は、カーナビゲーションに付属のリモコンで本機の基本的な操作ができます。イラストは、CN-DV2200Dの付属リモコンです。

CA-TU9200D/TU7200D接続時

ナビ/テレビ切り替えスイッチ
リモコン操作をナビゲーション側、
テレビ側に切り替える


ナビ側 テレビ側

本機を操作するときは
「TV側」に切り替えてください。

POWER
モニターの
電源をON/OFFする

VOL $\wedge \vee$
音量を調整する

モード
映像や音声を切り替える



ジョイスティック/決定
テレビの放送局を自動で探し、
記憶させる
項目を選択、調整する
フォルダを選択する
バンド、ディスクを選択する

チャンネル、曲、ファイルを選択する
早送り/早戻し/スロー再生する
項目を選択、調整する
周波数を選択する


テレビの音声を切り替える
項目を決定する
ラジオの放送局を自動で探し、
記憶させる

メニュー
メニュー画面の表示

ASPECT
映像の横縦比 (アスペクト)
を切り替える

操作画面
本機モニター側とリアモニター側を
切り替える

スライドカバーを開けると



10キー (0~9)
数字の入力でチャンネルを選ぶ
ラジオの周波数を記憶させる/
呼び出す 1~6
グラフィックイコライザーの
内容を記憶させる/呼び出す
1~6
チェンジャーを2台使う 1・2
チェンジャーでランダム/スキャン/
リピート再生をする 4・5・6

お知らせ

電池の入れかたなどについては、ナビゲーションの取扱説明書をご覧ください。

ディスク	マーク (ロゴ)	ディスクの大きさ	映像方式	音声方式	リージョン番号
DVDビデオ		12 cm	NTSC	LPCM MPEG1/MPEG2 Dolby Digital	2 ALL
ビデオCD				LPCM (CD-DA) MPEG1	
CD、CD TEXT				LPCM (CD-DA) MP3	

お願い

CD-R/RWについては、「CD-R/RWディスクのご使用について」をお読みください。(74ページ)
MP3は、CDに書き込んだもののみ再生できます。「MP3ファイル作成時の留意点」をお読みください。(70ページ)
DVDビデオ/ビデオCDは、ディスク側の制約により本書の操作説明どおりに動作しない場合があります。
ディスクのジャケットなどをお読みください。

再生できないディスク

リージョン番号が「2」「ALL」以外のDVDビデオ
8 cmディスク NTSC以外の方式 (PAL、SECAM方式など) で記録されたディスク
DVDオーディオ DVD-ROM DVD-RAM
DVD-R DVD-RW DVD+RW
CD-ROM (MP3を除く) CD-RW (MP3、CD-DAを除く) CD-R (MP3、CD-DAを除く)
CD-G VSD CVD CDV SVCD
SACD フォトCD (再生すると、ディスクの内容が壊れる恐れがあります)
Divx Videoディスク CD-EXTRAなど

コピーコントロールCDについて

パソコンなどによるコピー防止を目的にコピーコントロールが施された音楽CDが発売されています。これは、現状CD規格に合致しないディスクであり、本機での再生は保証致しかねます。通常のCDを用いた再生には支障がなく、コピーコントロールCDを用いた再生のみに支障がある場合は、コピーコントロールCDの発売元にお問い合わせください。

お知らせ

dts CD/dts DVDを再生しても正常な音声を再生できません。(デジタル音声のみ出力されます。) DVDのカラオケ機能には対応しておりません。CD-DAデータとMP3ファイルが混在している場合は、CD-DAデータのみ再生されます。(MP3ファイルは無音で再生されます。)

DVDに記載されているマークについて

リージョン番号



発売地域ごとにディスクとプレーヤーに割りあてられた番号。ディスクとプレーヤーのリージョン番号が一致しないと再生できません。本機のリージョン番号は、「2」です。ディスクに「2」(2を含むもの)または「ALL」が表示されているディスクが再生できます。

字幕言語数 音声言語数 アングル数



数字は、記録されている数を示します。

画面サイズ (横 : 縦の比)

4 : 3の標準サイズ レターボックス

16 : 9のワイドサイズ

モニターの画面サイズが標準(4 : 3)のときは、レターボックス(73ページ)で再生されます。

モニターの画面サイズが標準(4 : 3)のときは、パン&スキャン(73ページ)で再生されます。

モニターに映し出される映像のサイズは、本機の画面モード (アスペクト 30ページ) とディスク側の画面サイズによって異なります。