

# 画面調整 (つづき)

## コントラスト


画面のコントラストを調整します。

[ 初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15 ]

設定・調整




- 1 メニューの“画面調整”から“コントラスト”を選択する。



- コントラスト調整画面が表示されます。

- 2 <> ボタンを押して、調整する。

- > : 画面の白黒の差がはっきりする。
- < : 画面の白黒の差が小さくなる。



### お知らせ

- MODE ボタンを押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタンを押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。