

# 色あい

画面の色あいを調整します。

[ 初期設定 : 0 , 調整範囲 : - 15 ~ + 15 ]


## 1 メニューの “ 画面調整 ” から “ 色あい ” を選択する。



- 色あい調整画面が表示されます。

## 2 <> ボタンを押して、調整する。

- > : 画面の緑色が濃くなる。
- < : 画面の赤色が濃くなる。



### お知らせ

- MODE ボタン を押すと、メニュー画面および設定・調整画面の表示が解除されます。
- 設定・調整画面のときに MENU ボタン を押すと、メニュー画面にもどります。
- 設定・調整画面の表示は、約10秒間何も操作しないと自動的に解除されます。