

# テレビ放送の音声を切り替える

## 音声切り替え

現在受信中のテレビ放送がステレオ放送や音声多重放送のときは、音声を切り替えることができます。[初期設定：ステレオ/主音声]

- ① ENTER ボタンを押す。
  - TVモードの表示が表示されます。
- ② TVモードの表示が表示されている間(約4秒)に、もう一度 ENTER ボタンを押す。
  - ボタンを押すごとに次のように切り替わり、音声インジケータが表示されます。



### ステレオ放送の場合

ステレオ                      モノラル

### 音声多重放送の場合

主音声                      副音声                      主 / 副音声

主音声：通常の音声を聴く。

副音声：副音声を聴く。

主 / 副音声：通常の音声と副音声を聴く。

### お知らせ

- TVモードの表示は、約4秒間何も操作しないと自動的に解除されます。
- 現在受信中のテレビ放送がステレオ放送や音声多重放送でないときは、切り替わりません。