

テレビを見る(つづき)

音声(モード)がTVでないときに テレビを操作する

ビジュアル設定が“TV”のときのみ、有効な機能です。(P.35 参照)

- ① MENU ボタンを押す。
 - ビジュアル設定画面が表示されます。(P.35 参照)
- ② ビジュアル設定画面が表示されている間に、もう一度 MENU ボタンを押す。

カーナビゲーション付属リモコンの場合には、NAV.TV スイッチをTV側にしてから、操作切替ボタンを押します。(P.52 参照)

 - TVモードがスーパーインポーズされます。



例) ビジュアル設定(映像): TV, 音声: AM

- ③ テレビを操作する。(テレビ操作: P.37 ~ P.39 参照)

お知らせ

TVモードがスーパーインポーズされている間(約4秒間)に操作してください。何も操作しないと自動的に音声のスーパーインポーズに切り替わり、解除されます。