




**本機
ディスプレイユニット
(後面)**



サブコネクター
(付属品)

RGB接続コード / 40cm
CA-LLVR04DX (別売)

CN-DV2500D (後面)



RGB-OUT

(VIDEO-CONT)

ビデオコントロールコード
(緑/黄ストライプ)

(VIDEO-CONT)

電源コード
(ナビゲーション用)

光ファイバケーブル / 3m
CA-LRD30D (別売)

DIGITAL OUT


光ファイバケーブルは、
・急な角度に折り曲げないでください。
・ドアなどにはさむ、重いものを載せる
などのケーブルを傷つけたり、破損
するようなことはしないでください。

赤 (R)
白 (L)
黄

RCAコード
(別売)

赤 (R)
白 (L)
黄
白 (L)
赤 (R)

VTR入力端子 プリアウト端子 (前面)




**本機
チューナーユニット**



(後面)

ディスプレイユニット /
チューナーユニット
接続ハーネス (付属品)



電源コネクター
(付属品)

別売のカーナビゲーション (CN-DV2500D等) でDVDビデオを見たいときは

- ① カーナビゲーション本体のVIDEO出力端子とAUDIO出力端子を本機のVTR入力端子 (映像・音声) に接続する。
- ② カーナビゲーション本体のビデオコントロールコードを本機のビデオコントロールコードに接続する。
- ③ ナビゲーションモードを “ON” にして (P.34 参照), DVDビデオを再生する。

必要なときに