

■ 2DINにCDプレーヤー・MDプレーヤー・FM/AMチューナー・CD/MDチェンジャー コントロール機能、高音質45W×4chパワーアンプを搭載

- CD-R/RWディスク対応*1

「CD-R/RWディスクのご使用について」(P.32ページ)をよくお読みください。

- MDLP(ロングプレイ)*2、MDグループ機能に対応

異なった録音モード(2倍長・4倍長・通常)の曲が混在しているディスクを再生できます。
グループ機能にも対応しているため、聞きたい曲(グループ)をスピーディに選べます。

- タイトル表示機能*3

MDディスク名・グループ名(グループ登録されている場合)・トラック名をスクロールさせて表示
できます。

- 高輝度14バンドのスペアナ表示

■ フェイスのイメージを変えられるバリアスエクスプレッション機能を搭載(P.23ページ)

プリセットされている7色、色調が次々と変化していく「グラデーション」、64パターン「ユー
ザーカラー」の中から好みのカラーを選び、気分に合わせてフェイスの表情を次々と変えることが
できます。

■ 多彩なサウンドコントロール機能を搭載(P.24、26、28ページ)

- 音場創生 : 7モードのSPACE(スペース)機能
- 音質調整 : HEQ(ヒューマンイコライザー)、GEQ(グラフィックイコライザー)
- 重低音再生 : SUPER BASS(スーパーベースコントロール・サブウーファー)、
SDBB(スーパーダイナミックバスブースト)

■ システムアップ用端子を装備

- 外部音声入力端子(AUX)付き(P.22、41ページ)
テレビ(別売)のステレオ音声などを聞くことができます。
- 外部アンプと接続できるプリアウト(フロント/リア)端子付き(P.41、42ページ)

お知らせ

接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の機種です。(2003年5月現在)

- CDチェンジャー : CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D
- MDチェンジャー : CX-MD6D

*1 : 本機およびCDチェンジャーは、MP3/WMAなどに対応していません。
CDチェンジャーは、機種によってCD-Rを使用できないものがあります。CD-RWは使用できません。
*2 : MDチェンジャーは、MDLPおよびMDグループ機能に対応していません。
*3 : 本機およびCDチェンジャーは、CDのタイトル(CDテキスト)を表示できません。

ご使用前に

特長	2
安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	7
付属品・添付品の確認	8
別売リモコンについて	9
各部のなまえとはたらき	10

使う

基本操作	12	
●電源を入れる/切る	●音量を調整する	●時計を調整する
●音源(ソース)を選ぶ	●一時的に音量を下げる	●表示を切り替える
ラジオを聞く	14	
CDを聞く	16	
MDを聞く	18	
チェンジャーでCD/MDを聞く	20	
他の機器の音声を聞く(AUX)	22	
ダイレクトメモリーを使う	22	

使いこなす

便利な機能・音場設定	23
●フェイス部の照明色を切り替える(バリアスエクスプレッション)	●好みの照明色を選ぶ(ユーザーカラー)
●スペアナ表示を切り替える(スペアナパターン)	●スペアナ表示をアレンジする(スペアナリバース)
●音場を設定する(スペース)	
いろいろな設定と調整	26
●音質調整	26
●ユーザー設定	30

必要な ときに

ディスクの取り扱いについて/お手入れのしかた	32
故障かな!?	34
配線・取り付けの前に	38
取り付けかた	39
配線のしかた	40
仕様	43
アフターサービスについて	裏表紙