

一時的に音量を下げる

ミュート/アッテネータ [初期設定：MUTE OFF]

MUTE (ATT) ボタンを押すと、一時的に本機の音量が下がります。音量の下がりかたは、設定 (MUTE または ATT) によって異なります。(P.33 参照)

MUTE (ATT) ボタンを押す。(再度押すと、解除)



●設定がMUTEの場合

MUTE OFF : 通常の音量。



MUTE ON : 本機の音量が0 (無音) になる。

●設定がATTの場合

ATT OFF : 通常の音量。



ATT ON : 本機の音量が約 1/10 に下がる。

- ミュート/アッテネータが「ON」のときは、MUTEインジケーターが点滅します。

外部機器の音声を聴く

AUX IN

後面のAUX-IN (AUX 入力端子) に外部機器を接続してください。(P.44 参照)

SOURCE ボタンを押して、「AUX IN」にする。

各々の外部機器で操作します。詳細は、取扱説明書をご参照ください。



ブラックライトでパネルの色の变化を楽しむ

ブラックライトは、別途購入・取り付けが必要です。

ブラックライトをあてるとパネル全体が鮮やかなディープブルーに光り、浮かび上がります。

お願い

ブラックライトを取り付けるときは、本機から 20cm 以上離してください。ラジオのノイズや誤動作の原因になります。