


音量を調整する


調整した音量（ボリューム）は、サウンドソースごとにメモリーされ、サウンドソースを切り替えると音量も変わります。インテリジェントボリューム機能 [調整範囲：0～40]

VOL  ボタン または VOL  ボタンを押す。

VOL  : 音量が上がる。

VOL  : 音量が下がる。

（押し続けると、連続して変化します。）



お知らせ

音量は、D.J エンコーダーを回して調整することもできます。（P.51参照）

使
い
か
た

共
通