




カセットテープを聴く VX303のみ



使いかた

カセットテープ (TAPE) の通常表示


演奏面 ▶ PLAY ▶ : 上面
◀ PLAY ◀ : 下面



カセットテープ


カセットテープを挿入する

- ① 操作パネルの OPEN ボタンを押す。
操作パネルが開きます。
- ② テープ面を右側にして、カセットテープを挿入口に差し込む。
カセットテープの再生が始まります。



お願い

操作パネルを押さえた状態で操作したり、開いた操作パネルの上に物を置いたりしないでください。



⚠ 注意



禁止

可動部に手・指や異物を入れない

可動部に手・指や異物を入れると、けがや故障の原因になります。