


リヤースピーカーをサブウーファー専用出力にする

スーパーベースコントロール・サブウーファー (SBC-SW)

内蔵アンプ接続のリヤースピーカーをサブウーファーとして活用し、重低音が楽しめます。

[初期設定：SBC-SW OFF]

- ① 機能を“**SUPER BASS**”にする。(P.38 参照)



- ② D.J エンコーダーを左右に倒す。

右に倒すごとに、次ように切り替わります。

- ▶ SBC-SW OFF : 高音域をカットしない通常のステレオ出力
- SBC-SW FLAT : 高音域をカットしない通常のモノラル出力
- SBC-SW 100 : 100Hz以上の高音域をカットします(モノラル出力)
- SBC-SW 150 : 150Hz以上の高音域をカットします(モノラル出力)
- SBC-SW 200 : 200Hz以上の高音域をカットします(モノラル出力)

