


スペアナ表示をアレンジする

スペアナ表示を変化させることができます(② ~ ⑩のみ)

[初期設定 : NORMAL / SPEANA POSI]

S・A ボタンを2秒以上押してから、D.J エンコーダーを回す。
右に回すごとに次のように切り替わります。(左に回す：逆回り)

- ▶ NORMAL : 通常のスペアナ表示。
(REVERSE 3の左右が反転する。)
- ▶ REVERSE 1 : NORMALの上下が反転する。
- ▶ REVERSE 2 : REVERSE 1の左右が反転する。
- ▶ REVERSE 3 : REVERSE 2の上下が反転する。



S・Aボタンを2秒以上押してからD.Jエンコーダーを上下に倒す。
倒すごとに次のように切り替わります。

- ↑: スペアナポジに切り替わる。
- ↓: スペアナネガに切り替わる。

ディスプレイの明るさを設定する


ディマー

車のスモールライトが“ON”または“OFF”のときのディスプレイの明るさを、それぞれ設定することができます。

[初期設定 : ライトON時 : MID
 ライトOFF時 : HIGH]

DIMMER ボタンを押してから、D.J エンコーダーを回す。
右に回すと、次のように切り替わります。(左に回す：逆回り)

- ▶ DIMMER HIGH : 照明が明るくなる。
- ▶ DIMMER MID : 照明が中間の明るさになる。
- ▶ DIMMER LOW : 照明が暗くなる。



設定・その他

コントラスト

ディスプレイのコントラストをそれぞれ設定することができます。

[初期設定 : 0]

DIMMER ボタンを2秒以上押してから、D.J エンコーダーを左右に回して調整する。

- 右に回す 正面からの視角に適しています。
例) 右図のA位置
- 左に回す 上の方からの視角に適しています。
例) 右図のB位置

