

■ 2DINにCDプレーヤー・MDプレーヤー・FM/AMチューナー・CD/MDチェンジャー コントロール機能、高音質50W×4chパワーアンプを搭載

- CD-R/RWディスク対応*1

「CD-R/RWディスクのご使用について」(P.36ページ)をよくお読みください。

- MDLP (ロングプレイ)*2、MDグループ機能に対応

異なった録音モード(2倍長・4倍長・通常)の曲が混在しているディスクを再生できます。
グループ機能にも対応しているため、聞きたい曲(グループ)をスピーディに選べます。

- タイトル表示機能*3

MDディスク名・グループ名(グループ登録されている場合)・トラック名をスクロールさせて表示
できます。

■ フロントパネル部に電動式スライドパネル、5段階チルト機構を採用 (P.13ページ)

■ スペクトラムカラーディスプレイ搭載 (P.28ページ)

基本の7色、色調が次々と変化していく「IRIS (グラデーション)」、音量レベルに応じて色が
変化する「LEVEL (レベル)」、R (レッド) / G (グリーン) / B (ブルー) それぞれの色調レベルを
調整できる「CUSTOM (カスタム)」の中から、お好みの照明色を選ぶことができます。

■ 多彩なサウンドコントロール機能を搭載 (P.26、30、32ページ)

- 音場創生 : 7モードのSPACE (スペース) 機能
- 音質調整 : HEQ (ヒューマンイコライザー)、GEQ (グラフィックイコライザー)
- 重低音再生 : SBC・SW (スーパー・ベース・コントロール・サブウーファー)、
S.D.B.B (スーパー・ダイナミック・バス・ブースト)

■ システムアップ用端子を装備

- 外部音声入力端子 (AUX) 付き (P.24、45ページ)
テレビ (別売) のステレオ音声などを聞くことができます。
- 外部アンプと接続できるプリアウト (フロント/リア) 端子付き (P.45、46ページ)

お知らせ

接続可能なCD/MDチェンジャーは、下記の機種です。(2003年5月現在)

- CDチェンジャー : CX-DP801 / DP650 / DP600 / DP1205 / 1203 D
- MDチェンジャー : CX-MD6D

*1 : 本機およびCDチェンジャーは、MP3/WMAなどに対応しておりません。
CDチェンジャーは、機種によってCD-Rを使用できないものがあります。CD-RWは使用できません。
*2 : MDチェンジャーは、MDLPおよびMDグループ機能に対応しておりません。
*3 : 本機、およびCDチェンジャーは、CDのタイトル (CDテキスト) を表示できません。

ご使用前に

特長	2
安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	7
付属品・添付品の確認	8
別売リモコンについて	9
各部のなまえとはたらき	10

使う

基本操作	12	
●電源を入れる/切る	●音源(ソース)を選ぶ	●音量を調整する
●一時的に音量を下げる	●パネルの角度を調整する	
●表示を切り替える	●時計を調整する	
ラジオを聞く	16	
CDを聞く	18	
MDを聞く	20	
チェンジャーでCD/MDを聞く	22	
他の機器の音声を聞く(AUX)	24	
ダイレクトメモリーを使う	25	

使いこなす

音場設定	26
●音場を設定する(スペース)	
便利な機能	27
●スピーク表示を切り替える(スピークパターン)	●スピーク表示をアレンジする(スピークリバーブ)
●照明色を切り替える(カラーチェンジ)	
グラデーションのスピードを選ぶ(IRIS) / 色合いを選ぶ(LEVEL) / お好みのカラーに調整する(CUSTOM)	
いろいろな設定と調整	30
●音質調整	30
●ユーザー設定	34

必要なときに

ディスクの取り扱いについて/お手入れのしかた	36
故障かな!?	38
配線・取り付けの前に	42
取り付けかた	43
配線のしかた	44
仕様	47
アフターサービスについて	裏表紙