


音場設定・便利な機能




音場を再現する (スペース)

実際に演奏会場にいるような音場 (スペース) を車室内に再現できます。

初期設定：SPACE OFF
設定範囲：7種類 + 「OFF」

各モード (AM、FM、CD、MD、CH、AUX、D・M) ごとに設定できます。

SPACE を押して、切り替える



設定すると、「SPACEインジケータ」が点灯します。

例)



お知らせ

設定した音場に対して、さらに空間の広がり調整できます。(ワイド/ナロー 32ページ)

スペアナ表示を切り替える (スペアナパターン)

お好みのパターンを選ぶことができます。

初期設定：デモンストレーション
設定範囲：13種類

上下矢印を押して、切り替える

スペアナ表示には、以下のようなパターンもあります。

- DEMO (デモンストレーション)
- スペアナ部に、DEMOメッセージがスクロール表示されます。
- OFF (消灯)
- スペアナ部の表示を消灯します。

例)



交通情報などを ボタン一つで受信する (ダイレクトメモリ)

電源が切れているときでも、どのモードからでも、交通情報を受信できます。お好きな放送局を記憶させることもできます。

初期設定：AM 1620 kHz

D・M を押す (再度押すと、解除)
記憶されている放送局を受信します。



記憶させるには...

FM/AM モードで周波数を選び (14ページ)

D・M を2秒以上押す



上書きして、放送局が記憶されます。

外部機器の音声を聴く (AUX)

準備 外部音声入力 (AUX) に、テレビの音声などを接続してください。(48ページ)



を押して、AUXモードにする

例)

