

設定・その他

サウンド設定

サウンドコントロールモードにする	36
サウンド設定の機能を選ぶ	36
● ヒューマンイコライザー	37
● グラフィックイコライザー	38
音質を周波数ごとに調整する / 調整した音質をメモリーする / 音質のメモリーを呼び出す	
● 前後左右の音量バランスを調整する	40
● 乗車位置に合わせた音像にする	40
● リヤースピーカーをサブウーファー専用出力にする	41
● 低音域を増強する	41
● センタースピーカーの音量を調整する	42
音場を再現する	43
音場空間の広がり調整する	43

サブウーファー出力設定

設定する機能を選ぶ	44
● 音量レベルを調整する	44
● 音の出るタイミングを合わせる	45
● 高音域をカットして低音の厚みを調整する	45

便利な機能

スペアナ表示を切り替える	46	交通情報を受信する	48
スペアナ表示をアレンジする	47	外部機器の音声を聴く	49
ディスプレイの明るさを設定する	47	DVDビデオの音声をサラウンドシステムで楽しむ	49
一時的に音量を下げる	47	ナビの音声案内を聴く	49

その他の設定

機能コントロールモードにする	50	● ナビミュート時の本機の音量を設定する	53
設定する機能を選ぶ	50	● スペアナ表示の動きの速さを設定する	53
● ボタン操作をシグナル音で楽しむ VX707	51	● MUTE (ATT) ボタンの機能を設定する	54
● ボタン操作を音で確認する VX505	51	● MDタイトルをスクロールさせる	54
● DJ エンコーダーを回す動作で 操作できる機能を設定する	51	● サウンドソース切り替え時の 外部入力の有無を設定する	55
● アイコンの表示を選ぶ	52	● HEQの音質調整モードを設定する	55

必要なときに



お手入れのしかた	56	万一、異常動作をした場合	62
CD (コンパクトディスク) の取り扱い	56	配線のしかた	63
MD (ミニディスク) の取り扱い	57	取り付けのしかた	68
カセットテープの取り扱い	57	仕様	70
故障についてのお願い	58	アフターサービスについて	71
故障と思われる前に	58		

安全上のご注意



必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。
(下記は、絵表示の一例です。)

	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
	この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

運転者は走行中に操作をしない



禁止

走行中に操作をすると、前方不注意による交通事故の原因になります。
操作は安全な場所に停車して行ってください。