

## 警告



運転者は走行中に操作をしない  
また、画像・表示を注視しない

走行中の操作や画像・表示の注視は、前方不注意による交通事故の原因になります。  
必ず安全な場所に停車させてから操作してください。

## 音源(ソース)を選ぶ

SOURCE ボタンを押す。

- 押すごとに、次のように切り替わります。



### お知らせ

- ディスクが入っていない、チェンジャーが接続されていない、チェンジャーにマガジンが入っていないときは、そのソースに切り替わりません。
- 「AUX-IN」(外部入力)をご使用にならない場合には、切り替わらないように設定できます。(P.32 参照)