


■演奏中に確認する

1 演奏中に を押す

1曲目の予約曲が表示されます。




1つめのマークが
緑色になります。

1曲目の予約曲

2 予約を確認する

 を押すごとに、次の予約曲が表示されます。



2つめのマークが
緑色になります。

2番目の予約曲

