

## ご使用前に

特長	2
安全上のご注意	4
使用上のお願い	7
付属品・添付品の確認	7
各部のなまえとはたらき	8

## 使いかた

基本操作	10
------	----

- 電源を入れる
- 電源を切る
- 音量を調整する

音質を調整する <b>CB-Q300D</b>	11
-------------------------	----

- 高音を強調する
- 低音を強調する
- 前後のスピーカーの音量バランスを調整する

ラジオを聞く	12
--------	----

- ラジオモードにする
- ラジオのバンドを選ぶ
- 放送局を選ぶ
- 放送局を自動で探し、記憶させる
- 放送局を一つずつ記憶させる
- 記憶された放送局を呼び出す

交通情報を受信する	14
-----------	----

- 交通情報を受信する
- 周波数を切り換える
- もとの状態に戻す

マイクを使う	15
--------	----

- マイクの音量を調整する
- エコーを調整する **CB-Q300D**

他の機器の音声を聞く (AUX)	16
------------------	----

- 外部音声入力 (AUX) に切り換える

スピーカー出力を切り換える	17
---------------	----

- スピーカー出力 (車内/車外) を切り換える

## 必要なときに

故障かな!?	18
配線・取り付けの前に	20
取り付けかた	21
配線のしかた <b>CB-Q300D</b>	22
配線のしかた <b>CB-R300D</b>	30
お手入れのしかた	36
仕様	37
保証とアフターサービス	38