

ラジオを聞く




ラジオモードにする

ラジオ
 を押す

- 再度押すと、ラジオの音声が聞こえなくなり、マイクからの音声だけが聞こえる状態になります。もう一度押すと、もとの状態に戻ります。

ラジオのバンドを選ぶ

AM/FM
 を押す



FMステレオ放送を受信したときに表示
 (AMステレオ放送には対応していません)



バンド

放送局を選ぶ

手動で選ぶ
 選局
 を押す

自動で選ぶ
 選局
 を0.5秒以上

押しはなす

- 放送局を受信すると、止まります。