

# Panasonic<sup>®</sup>

## 取扱説明書

ボーカル用マイクロホン

品番：CB-Y80D



案内用マイクロホン

品番：CB-Y70D



タイピン型マイクロホン

品番：CB-Y60D



ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

保証書別添付

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

# 安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

- 表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で説明しています。



## 注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

- お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

## 注意

### 故障や異常な状態のまま使用しない



禁止

万一、故障（音が出ないなど）や異常（異物が入った・水がかかったなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、必ずお買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

### 分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造をするのは絶対におやめください。故障の原因になります。

### コード類は、運転や乗り降りの妨げにならないよう引き回す



ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダル・足などに巻き付かないように引き回し、まとめたり固定しておくなどしてください。事故やけがの原因になります。

### コードを破損しない



禁止

傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものをのせる、熱器具へ近づける、車の高温部に接触させるなどしないでください。断線やショートにより、事故の原因になることがあります。

- 車体やねじ・可動部（シートレールなど）へ挟み込まないように、引き回してください。

### 強い衝撃を与えない



禁止

落下させる、たたくなどして衝撃を与えると、故障の原因になることがあります。

# 使用上のお願い

## 本機の取り扱いについて

- マイクホンとスピーカーは、できるだけ離してご使用ください。位置や向きによっては、ハウリングを起こす場合があります。
- 携帯電話や業務用無線機器を使用する場合は、できるだけ離してご使用ください。位置や向きによっては、雑音を生じる場合があります。
- 水をかけないでください。水などの液体がかかることや、雨の中での使用は避けてください。

## お手入れについて

- 乾いた柔らかい布で拭いてください。
- ベンジンやシンナー類、マニキュア除去液などを使うと、塗装などが変質しますので、使用しないでください。
- 化学ぞうきんをご使用になる場合は、使用上の注意をよく読み、必ずお守りください。

## 免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他の異常な条件下での使用により故障および損傷が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。
- 本製品の使用または使用不能から生じる付随的な損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

## 保管について

次のような場所での保管は避けてください。

- 長時間直射日光のあたるところ（ダッシュボードの上など）
- 暖房器具の熱が直接あたるところ
- 湿気やゴミ・ほこりの多いところ


# 仕様

	CB-Y80D	CB-Y70D	CB-Y60D
形式	ダイナミック型	ダイナミック型	エレクトレット コンデンサ型
指向性	単一指向性	単一指向性	無指向性
感度	- 41 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)	- 42 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)	- 46 dB (0 dB = 1 V/Pa, 1 kHz)
出力インピーダンス	10 kΩ (1 kHz, 平衡型)	10 kΩ (1 kHz)	1.5 kΩ (1 kHz)
質量	約310g (本体のみ)	約80g (本体のみ)	約45g (コード含む)

- 製品仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。


# CB-Y80D

● 使用しないときは、別売のマイクハンガー（CB-Z17D）などで固定してください。



# CB-Y70D


● 使用しないときは、別売のマイクハンガー（CB-Z27D）などで固定してください。



# CB-Y60D

- 上着のシャツのえり、またはネクタイなどのできるだけ口元に近い位置へ装着してください。
- このマイクロホン、専用のマイクコントローラなどに接続しないと動作しません。

マイク本体  
(コード長 2 m)



確実に差し込んでください。  
ボリュームを小さくしてから接続  
してください。

接続例

別売 マイクコントローラ  
CB-C38D

# 保証とアフターサービス

よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ  
などのご相談は…

まず、お買い上げの販売店へ  
お申しつけください。

転居や移動先などでお困りの場合は…

- 修理は、お近くの「サービス相談窓口」へ！
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ！

## ■保証書（別添付）

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。  
よくお読みのあと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

## ■補修用性能部品の保有期間

当社は、本製品の補修用性能部品（機能を維持するために必要な部品）を、製造打ち切り後 6年保有しています。

## 修理を依頼されるとき

「故障かな!？」の項目に従ってご確認のあと、わからないときには、まず電源を切り、お買い上げの販売店へご連絡ください。

### ●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきます。恐れ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

### ●保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご要望により有償にて修理させていただきます。

## ご連絡いただきたい内容

品名（品番）	ポータル用マイクロホン (CB-Y80D)
	案内用マイクロホン (CB-Y70D)
	タイピン型マイクロホン (CB-Y60D)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

## お客様ご相談センター

365日／受付9：00～17：00

電話 フリーダイヤル  **0120-50-8729** コーパソニック

■一般電話（携帯電話・PHSなど）045-929-1265

FAX **045-938-1573**

受付 9：00～17：00（土・日・祝日・当社休日を除く）

※一般電話、およびFAXをご利用の際の通信料は、お客様のご負担となります。

## ご相談窓口における お客様の個人情報のお取り扱い

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供いたしません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

便利メモ（おぼえのため、記入されると便利です。）

お買い上げ日	年 月 日	品番	お買い上げの製品の品番に チェックしてください。 <input type="checkbox"/> CB-Y80D <input type="checkbox"/> CB-Y70D <input type="checkbox"/> CB-Y60D
販売店名	☎ ( ) —		

この説明書は、再生紙を使用しています。



この取扱説明書の印刷には、植物性的大豆油インキを使用しています。

---

松下電器産業株式会社  
パナソニック オートモーティブシステムズ社  
〒224-8539 横浜市都筑区佐江戸町600番地

© 2007 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. All Rights Reserved

YEFM286006 NB0207-1037