

Panasonic®

取扱説明書

ボーカル用マイクロホン

品番：CB-Y80D



案内用マイクロホン

品番：CB-Y70D



タイピン型マイクロホン

品番：CB-Y60D



ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みいただき、安全にお使いください。

保証書別添付

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ずお確かめのうえ、販売店からお受け取りください。
- 取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。