

特長


■ バス用としての様々な機能を装備

- **マイク入力端子**（案内用に一つ、客席用に二つ）（[P.15, 23ページ](#)）
マイクの音量はそれぞれ個別に調整できます。
- **デジタルエコー調整機能**（[P.15ページ](#)）
マイクの音声にエコーをかけることができ、さらに効果を調整することもできます。
- **車内スピーカー/車外スピーカー出力切り替えスイッチ**（[P.17ページ](#)）
- **運転席用のラジオモニター出力**（[P.23ページ](#)）
別売りのワイヤードリモコン（CB-C12D）とインターホンセット（CB-S53D）を接続することにより、他のソースを再生中でも運転席にだけラジオの音声を出力することができます。
※ワイヤードリモコン（CB-C12D）では、ラジオのバンド切り換え、自動選局、交通情報の受信、音量調整ができます。

■ 本機を中心としたさまざまなシステムアップが可能

- **HDDカラオケ**（CB-CS3000D/CS1000D）→本機の外部入力端子へ接続
バスの中にながら、背景動画や効果音演出などの多機能カラオケを楽しむことができます。
- **DVDプレーヤー**（CB-DVD200D）→本機のプレーヤー入力端子へ接続可能
DVDビデオ・ビデオCDの映像と音声、音楽CDの音声を楽しむことができます。
- **CDプレーヤー**（CB-CD200D）→本機のプレーヤー入力端子へ接続可能
音楽CDの音声を楽しむことができます。
- **カセットプレーヤー**（CB-C200D）→本機のプレーヤー入力端子へ接続可能
カセットテープの音声を楽しむことができます。
- **テレビチューナー**（TU-24BS）→本機の外部入力端子へ接続可能
テレビの映像と音声を楽しむことができます。
※映像をお楽しみ頂くためには、テレビ（モニター）の接続が必要です。

システムアップ例（イメージ）



お知らせ

- DVDプレーヤー（CB-DVD200D）とCDプレーヤー（CB-CD200D）は同時に接続できません。
- HDDカラオケは、CB-CS3000DかCB-CS1000Dのいずれかをお選びください。
- 対応している電源（バッテリー/アクセサリ）電圧は機種により一部異なります。詳しくは「配線のしかた」（[P.22ページ](#)）および接続する機器の取扱説明書をご覧ください。