


ラジオを聞く




ラジオモードにする

ラジオ  を押す

- 再度押すと、ラジオの音声が聞こえなくなり、マイクからの音声だけが聞こえる状態になります。もう一度押すともとの状態に戻ります。


ラジオのバンドを選ぶ

AM/FM  を押す

FMステレオ放送を受信したときに表示 (AMステレオ放送には対応していません)


```

    graph TD
      FM1[FM 1] --> FM2[FM 2]
      AM1[AM 1] --> AM2[AM 2]
      FM2 --> AM1
      AM2 --> FM1
  
```

バンド 

放送局を選ぶ

手動で選ぶ   を押す

自動で選ぶ   を0.5秒以上押しはなす

- 放送局を受信すると、止まります。