

放送局を記憶させるには

各バンド（FM1、FM2、AM1、AM2）ごとに、放送局を最大6局まで記憶させることができます。

放送局を
自動で探し、
記憶させる

① バンドを選ぶ
( 12ページ)

②  を2秒以上押す

- 受信状態のよい放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、更新されます。


終了すると



- 受信状態の良い放送局が、プリセット番号1から順に上書きされ、更新されます。



プリセット番号表示

放送局を
一つずつ
記憶させる

① バンドと周波数を選ぶ
( 12ページ)


②  から  までの
いずれか一つを2秒以上押す



- プリセット番号と周波数の表示が一回点滅し、受信している放送局が、選んだプリセット番号に上書きされ、更新されます。

お知らせ

- 記憶された放送局は、操作をするたびに上書きされ、更新されます。

記憶された
放送局を
呼び出す

① バンドを選ぶ
( 12ページ)

②  から  までの
いずれか一つを押す

- 記憶されている放送局を受信します。