

交通情報を受信する

外部音声入力（AUX）や、接続したプレーヤー（CDなど）の音声を聞いているときでも、ボタン一つで交通情報を受信できます。また、放送局を二つの周波数から切り換えて選択することもできます。
(初期設定：AM 1620 kHz)



交通情報ボタン

交通情報を受信する

交通情報
- を押す



周波数を切り替える

交通情報受信中に

交通情報
- を2秒以上押す

1620 kHz ↔ 1629 kHz

もとの状態に戻す

ラジオ： ラジオ
- を押す

AUX： AUX
- を押す

接続したプレーヤー：
プレーヤーの[再生]ボタンを押す