

配線・取り付けの前に

警告

分解・修理、および改造をしない



分解禁止

分解・修理、改造、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのはやめてください。火災・感電、故障の原因になります。

注意

配線・取り付けは、専門技術者に依頼する



配線・取り付けには専門技術と経験が必要です。安全のため、必ずお買い上げの販売店に依頼してください。

配線・取り付け部品の確認

万一不備な点がございましたら、お買い上げの販売店へお申し付けください。

● 配線関係

品名	個数
① 電源コード	1
② マイクコード	1

● 取り付け関係

品名	個数
③ 座付きねじ (M5 × 8 mm)	4
④ 座付きタッピンねじ (φ5 × 16 mm)	4
⑤ L型金具	2
⑥ スペース/両面テープ	各2

■ 取り付けの配置について

システムで取り付ける場合は、以下のような配置で取り付けてください。

- 二つ重ねるときは、必ずアンプを上に取り付ける。
- DVDプレーヤー/CDプレーヤーとツアーアンプ/テレビチューナーはなるべく離して取り付ける。

例)

フルシステムの場合

HDDカラオケ CB-CS3000D
テレビチューナー TU-24BS

多機能ツアーアンプ CB-Q200D
カセットプレーヤー CB-C200D

DVDプレーヤー CB-DVD200D (またはCDプレーヤー CB-CD200D)

作業の順序

① バッテリーの⊖端子をはずす

② 配線する (P22~27ページ)

- 他の機器と接続する場合には、各機器の説明書も併せてよくお読みのうえ、配線してください。
- ショート事故防止のため、電源コードのコネクターは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。

③ 取り付ける (P21ページ)

④ バッテリーの⊖端子を、もとに戻す

取り付け・配線の作業時には、安全のため必ず手袋をご使用ください。

DVDプレーヤー+ツアーアンプ+HDDカラオケの場合

HDDカラオケ CB-CS3000D
DVDプレーヤー CB-DVD200D (またはCDプレーヤー CB-CD200D)

多機能ツアーアンプ CB-Q200D
