

特長

■業界最小*の1DINサイズ

背景動画を内蔵で1DINサイズを実現

■業界最高*レベルの音質

654音色、同時64音演奏

■大容量ハードディスク（プログラム領域を含めて16GB）

- 曲データ3000曲以上収納可
- 動画約7500シーンを収納
- 新曲は別売のSDカードでハードディスク上に追記可能
(詳しくは、お買い上げの販売店、またはお近くの「ご相談窓口」(別紙)にお問い合わせください。)

■多彩な演出機能搭載


- バックコーラス、前ふり音声を再生
- 拍手、歓声などの特殊効果音も再生

■別売品との組み合わせでシステムアップ

- ツアーアンプ (CB-Q200D)
システムの中心となります。必ず接続してください。
- DVDプレーヤー (CB-DVD200D)
DVD・ビデオCDの映像と音声、音楽CDの音声を楽しむことができます。
- テレビチューナー (TU-24BS)
テレビの映像と音声を楽しむことができます。

*車載用HDDカラオケとして、2003年7月当社調べ。

システムアップ例
(イメージ)



お知らせ

- この取扱説明書(本書)は、CB-CS3000DとCB-CS1000Dの2機種共用です。機能の違いは以下のとおりです。
- 本書の説明には、すべてCB-CS3000Dのイラストを使用しています。

CB-CS3000D	収録曲数 3000曲 (前ふり曲含め3381曲)
CB-CS1000D	収録曲数 1000曲 (前ふり曲含め1100曲)

本機に使用されているカラオケ用データ(カラオケ音源ならびにBGM音源、および背景動画)はビクターエンタテインメント株式会社より使用の許諾を受け、使用しているものです。

もくじ

ご使用前に

特長	2
安全にお使いいただくために	4
使用上のお願い	7
付属品・添付品の確認	8
リモコンに電池を入れる	9
各部のなまえとはたらき	10

基本操作

電源を入れる/切る	12
モードを切り替える	13

カラオケの操作

カラオケをする(予約~演奏)	14
予約を確認する	16
音を調整する	18

その他の操作

BGMを聞く	19
ビンゴゲームをする	20
外部入力の映像を見る	21

必要なときに

故障かな!? / お手入れについて	22
配線・取り付けの前に	24
取り付けかた	25
配線のしかた	26
仕様	30
アフターサービスについて	31