

別売 カーテレビとの接続 (例)


必ずカメラの設定を行ってください。

(※ カーテレビ取扱説明書)

例) TR-T90W5の場合

- カメラモード設定：「カメラ設定」
- カメラスケール：「スケール表示する」

車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプ(後退灯、透明のレンズが付いたランプ)の**プラス線**に接続してください。




先端の端子を切り離して、圧着式コネクタへ接続してください。


■ ロック付きコードの取りはずしかた

- 無理に引っ張ると、破損することがあります。
- 必ず、ロックが解除されていることを確認してから取りはずしてください。

電源コード



レビューカメラのコード



■ 圧着式コネクタの取り付けかた

