

ご使用に関するご注意

車載用以外には使用しない



車載用以外 (例えばレジャーボートやアウトドアなど) に使用すると、発煙・発火・感電やけが、故障の原因になることがあります。

自動洗車機 (高圧水) による洗車をしない



カメラ内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因になります。また、脱落して事故やけがの原因になります。