

配線のしかた

リビューモニターとレビューカメラの接続によりシフトレバーをリバース (R) に入れたとき連動して、カメラからの映像を自動的に画面に表示できます。

● 車種によって、別売のコードが必要な場合や接続できない場合があります。お買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

お願い

- 接続コードやカメラコードは延長しないでください。画面にノイズが出たり故障の原因となります。
- 圧着式コネクタは、指定の箇所以外に使用しないでください。

作業の順序

- ① バッテリーの⊖端子をはずす。
- ② 配線する。
 - ショート事故防止のため、電源コードのコネクタは、必ず全ての配線をすませてから接続してください。
- ③ 取り付ける。
- ④ バッテリーの⊖端子を、もとに戻す。

