

ご使用になるとき

⚠ 警告



ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する
規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。
ヒューズ交換や修理は、お買い上げの販売店に依頼してください。



故障や異常な状態のまま使用しない

異常（画像が映らない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がするなど）が起きた場合は、ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店にご相談ください。事故や火災、感電の原因となります。お客様による修理は、絶対におやめください。

⚠ 注意



CY-RC110KD を車載用以外には、使用しない

発煙や発火、感電、けがの原因となります。

自動洗車機（高圧水）による洗車をしない

カメラ内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因となります。
また、脱落による事故の原因となります。

落下させる、たたくなど、強い衝撃をあたえない

故障や火災の原因となります。

異常発生時やお問い合わせは

車を安全な場所に停車させて電源を切り、お買い上げの販売店、またはお近くの「修理相談窓口」に修理をご依頼ください。お客様による修理は、絶対におやめください。
故障や異常の状況は、できるだけ具体的にご連絡ください。

使用上のお願い

携帯電話を使用するとき

- 電話の位置や向きにより、カメラ映像にノイズが出ることがあります。
その場合は、CY-RC110KD から離してください。

免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤使用、異常な条件下での使用により故障および損傷が生じた場合、原則として有料での修理とさせていただきます。
- CY-RC110KD を業務用のバスやトラック、タクシー、商用車などに使用した場合、原則として有料での修理とさせていただきます。