


# 配線のしかた

カーナビゲーションなどと接続すると、シフトレバーをリバース(R)に入れたときに、カメラの映像を自動的に画面に表示します。

- 接続する機器の説明書に従って配線し、設定・操作してください。
- 車種や組み合わせる機器によって、接続できない場合があります。  
お買い上げの販売店、またはお近くの「修理相談窓口」にご相談ください。

配線が終了したら、必ずカメラの設定を行ってください。  
詳しくは、接続する機器の説明書をご覧ください。



\*車のシフトレバーをリバース(R)に入れたときに点灯するバックランプのプラス線(CY-RC110KDをポータブルカーナビゲーションと接続する場合のみ、リバース電源に接続できます。)

## お願い

- コネクターは確実に差し込んでください。また、着脱時にコードを引っ張らないでください。
- コードを改造して延長しないでください。ノイズが出るなど故障の原因となります。