

安全上のご注意

必ずお守りください

人への危害、財産への損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■ 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。



警告

「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。



注意

「傷害を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■ お守りいただく内容を、次の図記号で説明しています。(次は図記号の例です)



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



警告

取り付けや配線をするとき

本機はDC12 V \ominus アース車専用です



DC24 V車には使用できません。
火災や故障の原因になります。

作業前に、必ずバッテリーの \ominus 端子を外す



外さずに作業をすると、ショートによる感電やけがの原因になります。

コード類は、運転を妨げないように引き回す



ステアリング・シフトレバー・ブレーキペダルなどに巻き付くと、交通事故の原因になります。

取り付けやアース配線に、保安部品^{*}を使わない



制動不能や発火、交通事故の原因になります。

^{*}ステアリング、ブレーキ系統、タンクなどのボルトやナット

説明書に従って、取り付けや配線をする



作業は手順どおりに正しく行ってください。
火災や故障の原因になります。

作業後は、車の電装品^{*}の動作確認をする



正常に動作しないと、火災や感電、交通事故の原因になります。

^{*}ブレーキ、ライト、ホーン、ハザード、ウinkerなど



警告

取り付けや配線をするとき

分解や改造をしない



特に、コードの被覆を切って他の機器の電源を取るのは、絶対におやめください。
交通事故や火災、感電、故障の原因になります。

分解禁止

ねじなどの小物部品は、乳幼児の手の届くところに置かない



誤って、飲み込む恐れがあります。
万一飲み込んだと思われるときは、すぐに医師にご相談ください。

ご使用になるとき

目視による安全確認をする



モニター画面だけでなく、目視による安全確認をしながら、ゆっくり後退してください。
交通事故の原因になります。

ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する



規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因になります。

故障や異常な状態のまま使用しない



画像が映らない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。
事故や火災、感電の原因になります。



注意

取り付けや配線をするとき

コードを破損しない



断線やショートによる火災や感電、故障の原因になります。
● 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない。
● 車体やねじ・可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように、引き回す。
● ドライバーなどの先で押し込まない。