



注意

取り付けや配線をするとき

リヤビューカメラのコードは、水*が浸入しないように車内へ引き込む



火災や感電の原因になります。

※雨や洗車の水など

取り付け（取り外し）や配線は、専門技術者に依頼する



誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

必ず、付属品や指定の部品を使用する



機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因になります。

はずれたり・落下しないようにしっかり取り付ける



取り付け場所の汚れ・ワックスなどを拭き取り、確実に固定してください。
再貼り付けや汎用の両面テープなどは接着力が弱いため、ときどき取り付け状態（接着やねじのゆるみ、防水ゴムなど）を点検してください。
交通事故やけがなどの原因になります。

ご使用になるとき

本機を車載用以外には使用しない



発煙や発火、感電、けがの原因になります。

自動洗車機（高圧水）による洗車をしない



カメラ内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因になります。
また、脱落による事故の原因になります。

異常発生時やお問い合わせは

まずはお買い上げの販売店、またはお近くの「サービス相談窓口」にご相談ください。

● お客様による修理は、絶対におやめください。