

## 取り付けや配線をするとき

### 注意



#### 取り付け(取り外し)や配線は、専門技術者に依頼する

誤った取り付けや配線をした場合、車に支障をきたすことがありますので、お買い上げの販売店にご依頼ください。

#### 必ず、付属品や指定の部品を使用する

機器の損傷や確実に固定できず、事故や故障、火災の原因となります。

#### 取り付け場所の汚れ(ごみ・ほこり・油)などを取り除き、しっかり取り付ける

走行中に外れ、交通事故やけがの原因となります。

ときどき取り付け状態(接着やねじのゆるみなど)を点検してください。



#### コードを破損しない

断線やショートによる火災や感電、故障の原因となります。

傷の部分からカメラ内部に湿気や水が吸い込まれ、火災や感電、故障の原因となります

- 傷つける、無理に引っ張る、折り曲げる、ねじる、加工する、重いものを載せる、熱器具へ近づける、車の金属部や高温部に接触させるなどしない。
- 車体やねじ・可動部(シートレールなど)へ挟み込まないように、引き回す。
- ドライバーなどの先で押し込まない。

## ご使用になるとき

### 警告



#### 目視による安全確認をする

モニター画面だけでなく、必ず目視による安全確認をしながら、ゆっくり後退してください。カメラの死角になっている人や物にぶつかる恐れがあり、交通事故の原因となります。

#### ヒューズは、必ず規定容量品を使用し、交換は専門技術者に依頼する

規定容量を超えるヒューズを使用すると、火災や故障の原因となります。



#### 故障や異常な状態のまま使用しない

画像が映らない、異物が入った、水がかかった、煙が出る、異音・異臭がする場合は、ただちに使用を中止してください。

事故や火災、感電の原因となります。

## ご使用になるとき

### 注意



#### 本機を車載用以外には、使用しない

発煙や発火、感電、けがの原因となります。

#### 自動洗車機(高圧水)による洗車をしない

カメラ内部に水が入ると、火災や感電、故障の原因となります。

また、脱落による事故の原因となります。

## 異常発生時やお問い合わせは

まず、お買い上げの販売店、またはお近くの「サービスご相談窓口」にご相談ください。

- お客様による修理は、絶対におやめください。

## 使用上のお願い

### 携帯電話を使用する場合は

- 電話の位置や向きにより、カメラ映像にノイズが出ることがあります。その場合は、本機から離してください。

### 免責事項について

- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、取り付けの不備、お客様の故意または過失、誤用、異常な条件下での使用により故障および損傷が生じた場合、補償はできません。
- 本機を業務用のバスやトラック、タクシー、商用車などに使用した場合の保証はできません。

## ご使用の前に

- 本機は鏡像タイプの(バックミラーやサイドミラーと同様に映す)後方確認用カメラです。
- 本機はドライバーの後方視界を補助するためのもので、全ての危険および障害物をカメラで映し出せるものではありません。
- 本機は広角レンズを使用しておりますので、近いところは広く、遠いところは狭く映り、実際の距離感とは異なる場合があります。

本製品は RCA タイプの映像入力付きのモニターなどに接続可能です。シフトレバーをリバース (R) に入れたときの連動機能(カメラ映像の割込み表示)とスケール表示は、接続する機器での対応となりますので、動作の保証はいたしかねます。ご了承ください。

接続する機器の説明書に従って、カメラの設定(画質調整等)を行ってください。