


Panasonic

DC12V車専用、後方確認用
車載用カラーカメラ(カメラコントローラー付)

品番 **TW-CC150B**

取扱説明書



このたびはパナソニック車載用カラーカメラをお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

- 取扱説明書と取扱説明文および保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
そのあとと保存し、必要なときにお読みください。
- 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

お客様へのお願い

- ・本機は広角レンズを使用していますので、近くは広く、遠いところは狭く映ります。バックする際はご注意ください。
- ・カメラ取り付けねじは時々点検し、ゆるみがある場合は、増し締めをしてください。
- ・カメラスタンドをガラス面に貼り付けた場合、貼り付けた部分がはがれていないか車内から時々点検してください。
- ・カメラケーブルに傷をつけないでください。
傷の部分からカメラ内部に湿気や水が吸い込まれ故障の原因となります。
- ・カメラは絶対に分解しないでください。(防水が不完全となり内部に水が入ります。)
- ・自動洗車機による洗車はできるだけ避けてください。(カメラが脱落したりする恐れがあります。)
- ・カメラを水につけたり、洗車のとき高い圧力の水をかけないでください。
(カメラ内に水が入る恐れがあります。)
- ・カメラの映像を見ながらFMラジオ放送を受信しますとFMラジオに雑音が入ることがあります。このときはテレビをカメラ映像以外の画面に切り換えてください。
- ・2画面テレビでテレビ放送とカメラ映像を同時にみるとテレビ放送の電波が弱い地域ではテレビ画面に縞模様が出たり音声にノイズが出たりすることがあります。このときはテレビ画面またはカメラ画面のみでご使用ください。
- ・カメラケーブルを車内に引き込む場合、引き込む個所の防水ゴムはゴムパッキンに平行に当たっているか、時々点検してください。
- ・視界を確保するためカメラの前面に泥やホコリがついたときは柔らかい布で時々ふいてください。磨き砂が配合されたクレンザー等でふかないでください。(傷がついたり、白く濁ったりします。)