

⚠ 警告

ゆっくりした速度で後退してください




カメラは広角レンズを使用しています。実際の距離と感覚が異なるので、速度を上げての後退は人や物にぶつかる恐れがあり、重大事故の原因となります。

分解や改造はしないでください



分解禁止



故障したり発火や事故の原因となります。

DC12Vマイナスアース車で使用してください



DC12 Vマイナスアース車専用です。大型トラックや寒冷地仕様のディーゼル車 (DC24 V車) には使用できません。火災や故障の原因となります。

正しく配線を行ってください



誤った配線をすると発火や事故の原因となります。

● 特にリード線のねじれやシートレールの可動部分にかみ込まないよう整形し固定してください。


カメラは正しい位置に取り付けてください



カメラは、車幅、車長よりはみ出さない位置に取り付けてください。

● 歩行者などに接触して事故の原因となります。

取り付けには車の保安部品のボルトやナットを絶対に使用しないでください



ステアリングやブレーキ等保安部品のボルトやナットを使用して取り付けると、事故の原因となります。

⚠ 警告

本機を取り付けたあとは、車のブレーキランプ、ヘッドライト、ウィンカー、ワイパーなどが正常に動作することを確認してください



正常に動作しないときは、発煙・発火や事故の原因になります。

取り付けは専門技術者に依頼してください



取り付けや配線は、専門技術と経験が必要です。

● 安全のため、お買い上げの販売店に依頼してください。

⚠ 注意


ヒューズ交換は専門技術者に依頼してください



規定以外のヒューズを使用すると、発煙・発火、故障の原因となることがあります。

● ヒューズの修理や交換は、お買い上げの販売店に依頼してください。

電源コードを配線するときに金属エッジに接触する場所は絶縁テープを巻いてください



ショートや断線により、発火や故障の原因となることがあります。

カメラスタンドをふっ素樹脂処理されたボディやガラスにはり付けないでください



禁止

ふっ素樹脂面や再塗装された塗装面にはり付けますと走行中にカメラがはがれて落下します。またスタンドをはがすとボディを傷めることができます。