


本書の読みかた

本書では、用途別に下記のマークを使用しています。本書をお読みになる前にご覧ください。

 P.3 参照していただきたいページ番号を表します。

- 本書では、一部を除きCN-G700Dを例に説明しています。
- 機種ごとに仕様が異なる場合は、下記のアイコンで区分しています。
[G1000VD] : CN-G1000VD [G700D] : CN-G700D [G500D] : CN-G500D

検索 など タッチパネル部のボタンを
黒地に白文字 で表します。



タッチパネル操作を
表します。

2⁻¹

操作の順番を表します。

(例)

2

郵便番号を入力し、**検索** をタッチする。

2⁻¹

2⁻²



2⁻¹

2⁻²

- ※本製品の仕様、画面表示、外観は、改良のため予告なく変更することがあります。
- ※寸法・質量はおおよその数値です。
- ※イラストはイメージであり、実際と異なる場合があります。
- ※画面表示などの色は実際と異なる場合があります。
- ※URLは、予告なく変更になることがあります。

本機の詳しい操作説明について

本書は基本的な操作を抜粋して記載しています。
詳しい操作説明については、下記サイトに掲載の取扱説明書 詳細操作編をご覧ください。

※スマートフォンの場合は、QRコードをカメラで読み込んで
サイトにアクセスすることができます。車内でご覧になる場合は、
車を安全な場所に停車させてご覧ください。

※本書では『詳細操作編』と省略して記載しています。



<http://car.panasonic.jp/support/manual/navi/agree.html>