


## ■ 登録地点を並び替える場合

### ① [並び替え] をタッチする。

：登録地点並び替え画面が表示されます。

### ② 挿入したい場所の [挿入] をタッチする。

：登録地点の並びが変わり、登録地点編集画面に戻ります。



## ■ 登録地点のマークを変える場合

### ① [マーク] をタッチする。

：マーク選択画面が表示されます。

### ② 表示させたいマークをタッチし、

### [戻る] をタッチする。

：登録地点情報画面に選択したマークが表示されます。



## フォルダ名を編集する

登録地点のフォルダ名を編集することができます。

### 1 メニュー → 情報 → 地点編集 → フォルダ名編集 をタッチする。

：フォルダ選択画面が表示されます。

### 2 編集したいフォルダ(「**フォルダ01**～ **フォルダ100**」)をタッチする。

：フォルダ名入力画面が表示されます。



### 3 登録されているフォルダ名を削除し、お好みのフォルダ名を入力する。

※全角(かな／カナ)16文字まで、半角(英数)32文字まで入力できます。