

| 端子 | |
|--|--|
| 電源入力端子 | DC5 V(EIAJ 端子) |
| GPS アンテナ端子 (G1000VD) (G700D) | 専用コネクタ (MCX) |
| VICS アンテナ端子 (G1000VD) | ミニジャック (φ 3.5 mm) |
| ブレーキセンサー端子 (リヤビューカメラ入力端子兼用 (G1000VD)) | ミニジャック (φ 2.5 mm) |
| ヘッドホン出力端子 | ステレオミニジャック (φ 3.5 mm) |
| ワンセグ用アンテナ端子 (G1000VD) (G700D) | 専用コネクタ (MCX) |
| ワンセグ | |
| 受信可能放送 | 地上デジタル放送方式(日本) ワンセグ |
| 受信周波数 | 470 MHz～710 MHz(13 CH～52 CH) |
| アンテナ | 収納式4段階 |
| BLUETOOTH (G1000VD) | |
| 通信周波数 | 2 402 MHz～2 480 MHz |
| RF出力 | 0 dBm(1 mW) |
| 通信方式 | 周波数ホッピングスペクトラム拡散 |
| 内蔵リチウムイオン電池 | |
| 充電可能温度 | +10℃～+35℃ |
| 充電時間 (周囲温度 +25℃) | 約2時間20分 (シガーライターコードまたはACアダプター(別売)使用/電源「切」) |
| 連続使用可能時間* (満充電、周囲温度 +25℃で使用時) *印…電池の充電時間と使用可能時間は目安です。数値を保証するものではありません。 | (G1000VD) (G700D) : 約1時間30分 (G500D) : 約2時間00分 ※テレビ(ワンセグ)を受信し、音量/画面の明るさを中間(明るさ自動調整しない)にした場合 |
| 電源「切」時の電池保持時間 | 常温約10日間(電池満充電及び主電源スイッチ「入」の場合) |
| シガーライターコード | |
| 使用電源 | DC12 V / DC24 V マイナスアース |
| ヒューズ | 5 A |
| 長さ | 1.8 m |
| 出力電圧 | DC5 V |
| 質量 | 約85 g |
| 吸盤スタンド | |
| 吸盤寸法(直径) | 70 mm |
| 質量 | 約100 g(吸盤スタンド単体) |
| スタンド用ストラップの長さ | 0.48 m |
| VICSアンテナ (G1000VD) | |
| 出力インピーダンス | 75 Ω |
| コードの長さ | 4 m |