

地図の操作

地図を拡大／縮小する

- 1 広域／詳細をタッチして地図を拡大または縮小する。



お知らせ

- 地図は、下記のスケールで表示されます。(詳5 m～詳50 mは市街地図が表示されます)
詳5 m／詳12 m／詳25 m／詳50 m／50 m／100 m／200 m／500 m／1 km／2.5 km
／5 km／10 km／25 km／100 km／250 km
※お買い上げ時は50 m(右画面地図は200 m)で表示されます。
- 指定の縮尺の地図がないときはメッセージが表示され、選ばれた縮尺より広域な地図を表示します。
[古] M-2
- 3D 地図で市街地図を表示した場合は、一部のビルなどを立体的に表示します。

地図表示(方位)を切り換える

- 1 コンパスボタンをタッチする。

※タッチするたびに方位表示と画面が切りわります。

※コンパスマークのみ表示している場合は、タッチしても切り換えることができません。[古] B-5

※お買い上げ時は進行方向を上(平面地図)で表示されます。

