

## 目的地履歴から探す

### 1 メニュー → 目的地 → 目的地履歴 をタッチする。

：目的地履歴検索画面が表示されます。

### 2 リストから履歴を選択し、決定 をタッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ **削除** をタッチすると履歴が削除されます。

※ 全て削除したい場合は、**全削除** をタッチしてください。

#### お知らせ

設定した目的地は自動的に登録されます。登録件数が20件を超えると、古いものから順に消去されます。



2-2



目的地を探す

### 3 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ C-2 手順 **4**、**5**

## 地名から探す

### 1 メニュー → 目的地 → 地名50音 をタッチする。

：地名入力画面が表示されます。

### 2 地名をひらがな入力し、検索 をタッチする。

☞ B-19

：地名リスト画面が表示されます。


### 3 リストから地名を選択し、タッチする。

：周辺の地図が表示されます。

※ “丁目・字・街区・地番・戸番・枝番” と続く場合は画面に従ってタッチしてください。

※ **絞り込み** をタッチすると都道府県を絞り込むことができます。

※ 検索方法は ☞ C-3 手順 **2** を参考にしてください。



### 4 目的地に設定し、ルート案内を開始する。

☞ C-2 手順 **4**、**5**