

スマートフォンを本機に登録する

(G1000VD)のみ

スマートフォンを合計3台まで本機に登録することができます。

※すでに3台登録しているときは、不要な登録データを削除してください。☞H-4

1 メニュー → ここいこ♪ をタッチする。

：ここいこ♪紹介画面が表示されます。


※ここいこ♪紹介画面で一度**以後、非表示**をタッチしている場合は、下記手順**3**へ進んでください。



2 設定手順を表示 / 以後、非表示 をタッチする。

：ここいこ♪設定手順画面が表示されます。


※**以後、非表示**をタッチした場合は、次回からここいこ♪紹介画面は表示されません。



3 機器登録へ をタッチする。

：機器登録画面が表示されます。

※**メニュー** → **設定** → **次へ>** → **Bluetooth設定** → **機器登録** をタッチしても表示することができます。



4 新規機器登録 をタッチする。

※他のスマートフォンが本機に接続されている場合はメッセージが表示されますので**はい**をタッチしてください。

：BLUETOOTH接続画面が表示されます。



おでかけナビサポート接続へ をタッチするとおでかけナビサポート機器接続画面を表示します。☞H-5

「ナビサポート」
を利用する