

BLUETOOTH®の設定をする

(G1000VD)のみ

スマートフォンの登録やBLUETOOTHの利用などについては、[\[P\] H-2](#)をご覧ください。

1

メニュー → **設定** → **次へ** → **Bluetooth設定** をタッチする。

：BLUETOOTH設定画面が表示されます。

BLUETOOTH設定画面



機器登録については、[\[P\] H-3](#)をご覧ください。

おでかけナビサポート接続については、[\[P\] H-5](#)をご覧ください。

本機の機器名を変更する

機器名は、機器登録などのときにスマートフォンに表示される本機の名前です。

※お買い上げ時は「Gorilla」に設定されています。

1

メニュー → **設定** → **次へ** → **Bluetooth設定** → **本体情報** をタッチする。

：本体情報画面が表示されます。

2

機器名変更 をタッチする。

：機器名入力画面が表示されます。

本体情報画面



3

文字をタッチして入力する。

[\[P\] B-19](#)

※半角(英数)20文字まで入力できます。