

# リヤビューカメラ／ビデオ映像を表示する


(G1000VD)のみ

別売のリヤビューカメラ接続ケーブル(CA-PBCX2D)を接続すると、別売のリヤビューカメラ(CY-RC90KD)や市販のビデオカメラなどの映像を表示することができます。[図] M-7  
※必ず停車した状態で接続や操作をしてください。

## リヤビューカメラを接続する

リヤビューカメラは車動作時のみ表示することができます。[図] A-16

※リヤビューカメラ(CY-RC90KD)以外は動作保証できません。




### お知らせ

リヤビューカメラ側の電源をリバース以外でとっているときに本機の映像入力切換([図] L-9)を**自動**に設定した場合は、リヤビューカメラ映像が本機に表示されたままとなり、映像を止めることができません。  
この場合、上記図①と②を外し、映像入力切換を**手動**に設定して、再度①と②を接続してください。

## ビデオカメラなどを接続する

ビデオ映像は車動作時のみ表示することができます。[図] A-16

※接続の前にビデオカメラなどの電源を切ってください。



### お知らせ

音声は接続できません。音声を出力するには他の機器へ接続してください。