

リヤビューカメラ映像の目安線を調整する

システム
をする

お知らせ

目安線表示機能があるリヤビューカメラを使用する場合は、リヤビューカメラ側の目安線と本機の目安線が二重に表示されるため、本機の目安線は表示しないでください。リヤビューカメラ側の目安線は本機では調整できません。

- 1** 車両の幅+両側約25 cm、車両後端から後側へ+約50 cmと+約2 mの位置にガムテープなどで目印をつける。




- 2** リヤビューカメラ映像を表示し、画面をタッチして **目安線を表示** → **OK** → **目安線調整** をタッチする。

☞ L-9



- 3** 調整したい目安線の端点(右図 **3-1**)の任意の1点をタッチし、**< / > / ▼ / ▲** で、手順 **1** でつけた目印に重なるように調整する。
※ **[]**マーク(橙色)が表示されている部分の調整ができます。
※ 目安線の調整をして **戻る** をタッチすると確定されます。
※ 車種やリヤビューカメラの取付場所によっては、目印どおりに調整できない場合があります。



画面にグリッド線を表示できます。