

画面の表示内容について



① ルート

目的地までのルートを表示します。

② 各種マーク表示

- …GPSログ記録中に表示
- …AVモード消音時に表示
- …AVオフ時/各AVモード時に表示
- …ecoドライブ評価中に表示
- …内蔵電池の状態を表示 [P.35](#)

※ ボタンサイズの設定を にしている場合は表示されませんので、ボタンOFF([P.42](#))で表示させてください。

③ 受信表示

- GPS、みちびき、グロナスのいずれかを受信、または自律航法([P.19](#))が動作しているときは が点灯します。
 - コンパスマークの背景色は下記のとおりです。
 - ・ 緑色…GPSなどにより測位中
 - ・ 黄色…クイックGPS([P.19](#))により測位中
 - ・ 黒色…測位計算中/未測位
- ※ ボタンOFF([P.42](#))やコンパス非表示にすると、コンパスマークのみ表示します。

④ 事故多発地点

事故が多く発生している場所に表示します。

⑤ 立体アイコン

特定の建物を立体アイコンで表示します。

⑥ 現在の時刻

⑦ マーク [G1100VD](#) のみ

スマートフォン専用アプリ「ここいこ」接続時に表示します。 [P.74](#)

⑧ 情報バー

道路名または周辺の住所、目的地までの残り距離*¹、到着予想時刻*¹などを表示します。
* 1印…ルート案内内時のみ表示します。

⑨ 現在地(自転車)マーク

自転車位置と進行方向を“▲”で表示し、停車時は“●”で表示します。

※ 矢印以外を現在地(自転車)マークに設定している、または自律航法が動作している場合“●”になりません。

⑩ 交差点情報表示マーク

交差点の名称と曲がる方向を表示します。

⑪ 各種案内警告マーク

- …合流案内時に表示
- …踏み切り案内時に表示
- …急カーブ案内時に表示
- …事故多発地点警告時に表示

⑫ 盗難多発地点

盗難が多く発生している地域に表示します。

⑬ 道路

青色：高速道路、有料道路 赤色：国道
緑色：主要地方道、県道 灰色：一般道、細街路*²
青色(破線)：フェリー航路
* 2印…細街路とは道幅5.5 m未満の道路のことです。
※ 市街地図の場合は、上記と異なる色で表示します。
※ 地図ソフト作成時点で建設中などの未開通道路は、灰色(破線)などで表示されます。また、市街地図では未開通道路でも実線表示している箇所があります。(どちらもルート探索の対象道路にはなりません。)

⑭ VICSタイムスタンプ [G1100VD](#) のみ

VICS情報の提供時刻を表示します。 [P.70](#)

⑮ 目的地方向表示

ルート設定時、赤い直線または丸印で目的地の方向を表示します。