

# ガイドブックを利用する

ガイドブックとは、JTBパブリッシングの観光データベース「るるぶDATA」をナビゲーション用に収録したものです。

- 「るるぶDATA」の著作権は、(株)JTBパブリッシングが有しています。(ジャンル名称など、一部のデータは(株)JTBパブリッシングが保有するコンテンツをもとに編集しています)
- 「るるぶDATA」は、2016年10月時点のものです。掲載内容は変更される場合があるため、ご利用の際は事前にご確認ください。

1

**メニュー** → **ガイドブック** をタッチする。

：エリア選択画面が表示されます。

2

エリア → 都道府県 → ジャンル → 施設 を選択し、タッチする。

：施設の詳細画面が表示されます。

(例)施設選択画面



50音順

距離順

サブ  
エリア  
サブ  
ジャンル

(例)施設の詳細画面



① **テキスト表示** ボタン / テキストをタッチ

テキストが全画面表示されます。  
**戻る** をタッチすると施設の詳細画面に戻ります。

② **◀前項** ボタン

前の施設の詳細画面に移動します。

③ **文字サイズ** ボタン

テキストの文字サイズを選択することができます。  
**×閉** をタッチすると施設の詳細画面に戻ります。

④ **地図表示** ボタン

選択した施設周辺の地図を表示します。  
※地点リストが表示された場合は、地点を選択し、**決定** をタッチしてください。  
※ **🔍** P.52手順 ④、⑤ に従って操作するとルート案内を開始します。

⑤ **写真拡大** ボタン / 写真をタッチ

写真が全画面表示されます。  
**戻る** をタッチすると施設の詳細画面に戻ります。

⑥ **▶次項** ボタン

次の施設の詳細画面に移動します。